Разветвитель видеосигнала РВЕ-4

ПАСПОРТ

Приложением к настоящему паспорту является **Инструкция по эксплуатации РВЕ-4**, полный текст которой приведен в разделе ПРОДУКЦИЯ интернет-ресурсов: **www.vizit-group.com**, **www.domofon.ru**.

Разветвитель видеосигнала **РВЕ-4** предназначен для подключения мониторов к линии видеосигнала многоабонентского видеодомофона **VIZIT** и к групповому блоку питания.

Разветвитель видеосигнала рекомендуется использовать с блоками коммутации **БК-4М**, **БК-10**, **БК-30М**, **БК-100М** и групповым блоком питания **БПД24/12-1-1**, **БПД24/12-1-2**.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Разветвитель видеосигнала **РВЕ-4**, шт	**1**
Перемычка, шт	**1**
Паспорт, шт.	**1**

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- Разветвитель видеосигнала удовлетворяет всем требованиям безопасности**.**
- Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.
- Очистка корпуса производится при отключенном от сети ~220В блоке управления. Для очистки используйте мягкую сухую ткань. Не используйте летучие растворители, которые могут повредить корпус разветвителя видеосигнала.

Запрещается:

- **производить монтажные и ремонтные работы при включенном питании;**
- **производить ремонт вне специализированных сервисных организаций.**

Внимание. Если в составе видеодомофона применяются мониторы с сетевым импульсным источником питания (встроенным или внешним), то необходимо выполнить **защитное зануление**, как указано в разделах **ПОДКЛЮЧЕНИЕ** и **ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ Инструкции по эксплуатации РВЕ-4**. Защитное зануление выполняется для устранения напряжения, появляющегося на клеммах разветвителя видеосигнала, вследствие протекания токов утечки сетевых импульсных источников питания мониторов, подключённых к разветвителю видеосигнала. При выполнении работ все мониторы должны быть отключены от сети ~ 220В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество подключаемых **мониторов**, не более	**4**
Напряжение питания, **В**	**15...28**
Собственный потребляемый ток по цепи **+Е**, **мА**, не более:	**8**
Ток срабатывания защиты по питанию мониторов (цепь **+Е**), **А**	**1,2 ± 0,2**
Габаритные размеры, **мм**, не более	**75x135x35**
Масса, **кг**, не более	**0,2**
Условия эксплуатации	
Температура воздуха:	от **1°С** до **+ 40°С**
Относительная влажность воздуха:	до **93%** при **25°С**

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные разветвители видеосигнала могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку разветвителя видеосигнала.

Разветвители видеосигнала должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от **5** до **40°С**, относительной влажности не более **80%** при температуре **25°С** и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА)

Любые действия, совершаемые с использованием программ для ЭВМ, домофонов, видеодомофонов, СКД и их отдельных частей, с персональными данными физических лиц, включая их изображение, переговоры и переписку, почтовые и электронные адреса, номера мобильных устройств, платежи и любую иную информацию, относящуюся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу, должны соответствовать законодательству о персональных данных.

Производитель и продавец не несут ответственности за нарушения законодательства о персональных данных при эксплуатации изделия.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие разветвителя видеосигнала **РВЕ-4** требованиям ТУ 6652-016-18336261-2015 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт разветвителя видеосигнала не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- аварийных электрических воздействий;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции разветвителя видеосигнала, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности разветвителя видеосигнала рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия
www.dvizit.ru

dvizit.ru

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

domofon.ru

Поле для заполнения торговой организацией
Серийный номер:
Дата продажи: Штамп: